



DIGITALE TIJDCHAKELKLOK

Art. 456405



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Werkingsvoltage: 230V (50Hz)
- Maximaal resistief vermogen: 3680W/16A
- Maximaal inductief vermogen: 690VA/3A
- Weekprogrammering in periodes van 1 minuut.
- 8 schakelprogramma's
- Random-functie
- Vervangbare knoopcelbatterij 1,5V
- Met aan/uit schakelaar

VERKLARENDE BEGRIPPEN

- Resistieve toestellen zijn toestellen die over de volledige duur dezelfde hoeveelheid stroom verbruiken. Bv. Lampen.
- Inductieve toestellen daarentegen verbruiken bij de opstart veel meer stroom dan in normaal bedrijf. Hieronder vallen boilers, verwarmingstoestellen, wasmachines, enz.
- Indien het inductieve toestel de waarde van het inductieve vermogen van de schakelklok overstijgt, mag het toestel hierop niet worden aangesloten, zoniet zal het schakelcontact van de klok vroegtijdig stuk gaan en valt dit buiten de garantievoorwaarden.

A. INSTALLATIE :



Stop de timer in het stopcontact. Druk op de "RESET" toets gedurende enkele seconden. Daarna start het programma's in de klokstand.

DE TIJD INSTELLEN:

Houdt de "CLOCK" toets ingedrukt gedurende de gehele instelprocedure.

- Druk op de toets "WEEK" om de juiste dag in te stellen
- Druk op de toets "HOUR" om het juiste uur in te stellen
- Druk op de toets "MIN" om de juiste minuten in te stellen.

Laat vervolgens de "CLOCK" toets los. Het juiste uur is nu ingesteld.

HET PROGRAMMEREN VAN "AAN" SCHAKELMOMENTEN:



Druk op de toets "PROG". De ingestelde tijd verdwijnt van het scherm. PROG 1^{ON} --:-- verschijnt.

- Gebruik de toets "WEEK" om de dag(en) te selecteren waarvoor u de schakelklok wilt programmeren. U kunt tot 15 verschillende mogelijkheden kiezen.
- Behalve de individuele dagen kunt u ook verschillende groepen van dagen instellen :

Maandag tot vrijdag	Maandag tot zondag
Maandag tot zaterdag	Maandag, woensdag en vrijdag
Maandag tot woensdag	Dinsdag, donderdag en zaterdag
- Gebruik de toets "HOUR" en "MIN" om het juiste uur in te stellen waarvoor u de schakelklok wilt programmeren.

HET PROGRAMMEREN VAN "UIT" SCHAKELMOMENTEN:



Druk op de toets "PROG". De ingestelde tijd PROG 1^{ON} verdwijnt van het scherm. PROG 1_{OFF} --:-- verschijnt.

- Gebruik de toets "WEEK" om de dag(en) te selecteren waarvoor u de schakelklok wilt programmeren. U kunt tot 15 verschillende mogelijkheden kiezen.
- Gebruik de toets "HOUR" en "MIN" om het juiste uur in te stellen waarvoor u de schakelklok wilt programmeren.

Druk nogmaals op de toets "PROG" om het ingestelde programma op te slaan.

HET PROGRAMMEREN VAN MEERDERE "AAN" EN "UIT" SCHAKELMOMENTEN:



Om meerdere schakelmomenten op te slaan herhaalt u de vorige twee stappen. Telkens zal het scherm veranderen naar 2^{ON}/2_{OFF} ;

3^{ON}/3_{OFF} , etc. U kunt tot 8 schakelschema's programmeren.

U hoeft niet telkens alle schakelmomenten te doorlopen. Indien u alle schakelmomenten heeft ingesteld kunt u, door op de "CLOCK" toets te drukken ook naar de normale stand terugkeren.

WIJZIGEN OF CONTROLEREN VAN SCHAKELTIJDEN:

Met behulp van de "PROG" toets kunt u op ieder gewenst moment de ingestelde schakeltijden bekijken. Door :

- Opnieuw te drukken op de toetsen "WEEK", "HOUR" en "MIN" kunt u ingestelde schakeltijden wijzigen.
- Op de toets "R" te drukken kunt u ingestelde schakeltijden verwijderen.

Door opnieuw op de toets "R" te drukken herstelt u de eerder ingestelde tijd.

HANDMATIG AAN-/UIT SCHAKELEN:



Het display toont de instellingen van de timer als: "ON"; "AUTO"; "OFF".

Onafhankelijk van de programmering is het mogelijk op ieder gewenst tijdstip de stroom AAN of UIT te schakelen door op de toets "AUTO/ON/OFF" te drukken. Dit gaat als volgt :

- ON : Altijd aan
- AUTO : De stroom schakelt volgens het ingestelde programma
- OFF : Altijd uit

INSCHAKELEN OP VARIABLELE TIJDSTIPPEN (RANDOM - FUNCTIE)



Deze functie laat de timer AAN- en UIT schakelen op onregelmatige tijdstippen. Dit is erg

nuttig als hulpmiddel bij het voorkomen van inbraak, doordat de timer niet steeds op dezelfde momenten schakelt. Het verhoogt de veiligheid als er langere tijd niemand in huis is. De geprogrammeerde schakeltijden die u eerder hebt ingesteld, worden uitgevoerd met een afwijking van 2-32 minuten. Deze functie werkt alleen als er één of meerdere schakelprogramma's zijn ingesteld.

- Druk gelijktijdig op de toets "WEEK" en "HOUR". Op het display verschijnt het symbool "o".
- Om deze functie terug uit te schakelen drukt u opnieuw op de toetsen "WEEK" en "HOUR".

BACK-UP BATTERIJ

In geval van een stroomstoring zorgt de ingebouwde batterij er voor dat de tijd gewoon doorloopt en dat uw ingestelde schakelschema's intact blijven. De timer kan, als de back-up batterij vol is, geheel geprogrammeerd worden zonder stroomvoorziening. Deze schakelklok is uitgerust met een 1,5V knoopcelbatterij.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- De importeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schadeclaims met betrekking tot voorwerpen of personen die voortkomen uit incorrecte omgang of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. Alle schadeclaims in zulke gevallen worden nietig verklaard.
- De tijdschakelklok moet aangesloten worden op een netspanning van 230V, max. zekering 16A.
- Gebruik de schakelklok steeds binnenshuis.
- Buiten bereik van kinderen houden.

GARANTIE

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Zonder originele kassabon kunt u geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van het product.



Intergamma B.V.
BP 100
3830 AC Leusden
Nederland