

**GB****Attention!**

► Your attic window DOES match size code CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 or UK08? Remove the stickers from the side rails: skip steps A, B and C and start with step 1.

► Your attic window size code is NOT listed above? Start with step A.

► Si votre fenêtre de toit correspond à un code dimension CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 ou UK08? Retirez les autocollants sur les coulisses, sautez les étapes A, B et C et commencez à l'étape 1.

F**Attention!**

► Si votre fenêtre de toit correspond à un code dimension CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 ou UK08? Retirez les autocollants sur les coulisses, sautez les étapes A, B et C et commencez à l'étape 1.

► Le code dimension de votre fenêtre de toit n'est pas listé ci-dessus alors commencez à l'étape A.

D**Achtung!**

► Haben Sie ein Dachfenster mit dem Typcode CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 oder UK08? Dann können Sie die Sticker auf den Führungsschienen entfernen, überspringen Sie die Schritte A, B und C und fangen Sie an mit Schritt 1.

► Kommt der Typcode Ihres Dachfensters nicht in oben genannter Aufzählung vor? Fangen Sie an mit Schritt A.

NL**Let op!**

► Heeft u een product met maatcode CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 of UK08? Dan kunt u de stickers op de rails verwijderen, sla de stappen A, B en C over en start met stap 1.

► Komt uw maatcode niet voor in bovenstaande opsomming? Start met stap 1.

E**Cuidado!**

► Si la dimensión de su ventana corresponde con los códigos CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 o UK08, se debe quitar las pegatinas de los carriles, omitir los puntos A, B y C y comience en el punto 1.

► Si el código de la dimensión de su ventana es diferente de los anteriormente citados, comience en el punto A.

I**Attenzione!**

► Se il Suo prodotto ha il codice dimensione CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 o UK08, può rimuovere gli adesivi sulle guide; saltare i punti A, B e C e cominciare dal punto 1.

► Se il codice dimensione del Suo prodotto non fa parte di questo elenco, cominciare dal punto A.

P**Atenção!**

► Se a dimensão da sua janela corresponder aos códigos CK02, MK04, MK06, MK08, PK10, SK06, UK04 ou UK08 deverá retirar o autocolante das calhas laterais; ignore os passos A, B e C e começar com o passo 1.

► Se o código da dimensão da sua janela for diferente dos anteriormente citados, começar com o passo A.



