

VOORBEREIDING

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **Weber Tegelprimer**. Indien 'tegel over tegel', schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze daarna met **Weber Tegelprimer**.

VERBRUIK

20 kg **Weber Basis tegellijm** geeft 16 liter lijm en is voldoende voor $\pm 8 \text{ m}^2$ (bij vertanding lijkam van 6 mm).

Vertanding lijkam	Verbruik/m ²	20 kg voor ca.
6 mm (bij tegels tot 15 x 15 cm)	2,9 kg	6,9 m ²
8 mm (bij tegels tot 30 x 30 cm)	3,8 kg	5,2 m ²

* afhankelijk van de vlakheid en het formaat van de tegel (naarmate de tegel minder vlak is of een groter formaat heeft, een grovere vertanding gebruiken).

MENGEN

Voeg ca. 5,0 - 5,4 liter schoon leidingwater toe aan 20 kg **Weber Basis tegellijm**. Meng de lijm in een speciekuip of emmer ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Laat de tegellijm een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel met de spindel door. Na de tweede menging kan de tegellijm direct gebruikt worden.

Tip: Doe eerst $\frac{3}{4}$ van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip of emmer en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe.

AANBRENGEN

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5 °C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkant getande lijkam. Het lijmcontactvlak moet minimaal 80% zijn. Bij buitentoepassingen en zwaar gebruik 100%. Druk de tegels binnen 20 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De tegellijm dient binnen 2 uur verwerkt te worden. Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden, kunnen de tegels gevoegd worden met voegmiddelen uit de **weberfinish** serie. Bij zeer harde tegels kan, afhankelijk van temperatuur en ventilatie, het invoegen later beginnen. Voor een duidelijke uitleg van uw klus neem de BouwWijzer mee of ga naar www.weberbeamix.nl.

LET OP

Voor een 100% verlijming voorziet u zowel de ondergrond als de tegel van een lijm laag. Hierbij dienen de strepen van de lijkam op de tegel en die op de ondergrond bij het plakken haaks op elkaar te staan. Indien u grotere tegels wilt plakken of tegels op vloerverwarming wilt leggen, gebruikt u **Weber Tegellijm grootformaat tegels**. De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de +30 °C. De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking. Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

HOUDBAARHEID

18 maanden na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.