

Montage handleiding Urfic Easy Click voor rozetten

De montage van deze deurkrukken geschieft volledig zonder schroeven.

Voor de juiste montage volgt u de onderstaande stappen.

Lees eerst alle stappen goed door voordat u daadwerkelijk de deurkruk gaat monteren.

- 1) Controleer de inhoud van de doos. Een afbeelding van de inhoud vindt u op de achterkant van dit blad onder 'Stap 1'.
- 2) Ontvet het gedeelte van de deur waar de Easy Click deurkruk geplaatst wordt. Droog na met een droge doek. Deze stap is essentieel voor een goede montage "Stap 2".
- 3) Plaats de zwarte kunststof rozetten over de "nokken" van de rozetten waar de deurkruk aan vast zit. De zwarte rozetten moeten niet meer kunnen draaien en de rode folie moet zichtbaar blijven. De afbeelding vindt u op de achterkant van dit blad onder 'Stap 3'.

Let op: Druk **niet** de vierkante stift van uw oude deurkrukken in de Urfic Easy Click deurkruk !

- 4) Druk de Easy Click stift in de deurkruk zoals op de foto weergegeven, op de achterkant van dit blad bij 'Stap 4'.
- 5) Controleer of de zwarte Easy Click adapter bijna helemaal en zonder weerstand in het daarvoor bestemde gaatje past in de deurkruk. Zie 'Stap 5' op de achterkant van dit blad.
- 6) Verwijder de folie van de zwarte rozetten.
- 7) Rond de montage af door de deurkruk met de stift door het slot in de deur te drukken. Vervolgens drukt u de andere zijde van de deurkruk, ook op de Easy Click stift.

Instructions de montage pour poignées à rosaces Urfic Easy Click

Le montage de ces poignées de porte se fait entièrement sans vis.

Pour un montage correct, suivez les étapes ci-dessous.

Lire d'abord attentivement la marche à suivre avant de procéder à l'installation.

- 1) Contrôler le contenu de l'emballage. Le contenu de la boîte est illustré au verso de cette feuille sous 'étape 1'
- 2) Dégraisser la partie de la porte où la poignée Easy Click sera installée. Bien sécher avec un chiffon sec. Cette étape est essentielle pour réussir le montage 'Étape 2'.
- 3) Placer les rosaces noires par-dessus les rosaces fixées au poignées. Le rosaces noires ne peuvent plus tourner et la face rouge reste visible. L'illustration se trouve au verso de cette feuille sous 'étape 3'.

Attention: **NE PAS insérer** la tige carrée de votre ancienne poignée dans une poignée Urfic Easy Click !

- 4) Insérer la tige Easy Click dans la poignée comme indiqué sur la photo au verso de cette feuille sous 'étape 4'.
- 5) Contrôler si l'adaptateur noir Easy Click peut être inséré presque totalement et sans résistance dans le trou de la poignée. Voir 'étape 5' au verso de cette feuille.
- 6) Retirer la feuille de protection rouge des rosaces noires.
- 7) Terminer le montage en poussant la poignée avec la tige par le trou de la serrure. Pressez ensuite l'autre côté de la poignée également sur la tige Easy Click.

Ede, 2 januari / janvier 2020

Noord West Nederland

info@noordwest.com



- Montage zonder schroeven
- Klik en klaar in 1 minuut
- Universeel toe te passen

- Montage sans vis
- Cliquer & prêt en 1 minute
- Usage universel





Stap / Étape 1



Stap / Étape 2



Stap / Étape 3



Stap / Étape 4



Stap / Étape 5

- Montage zonder schroeven
- Klik en klaar in 1 minuut
- Universeel toe te passen

- Montage sans vis
- Cliquer & prêt en 1 minute
- Usage universel