

Weber Voegmiddel waterdicht antraciet



weberfinish waterdicht voegmiddel voor alle tegels

- Voor keramische tegels en natuursteen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Op wand en vloer
- Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Op alle ondergronden

Weber Voegmiddel waterdicht Antraciet voor het voegen van tegels. Het voegmiddel zorgt voor volledig gevulde gladde voegen en kan worden verwerkt in voegbreedtes van 2 tot 20 millimeter. Weber Voegmiddel waterdicht antraciet is geschikt voor alle type tegels. Het voegmiddel is ook verkrijgbaar in de kleuren lichtgrijs, grijs en wit.

Toepassing

- Voor keramische tegels en natuursteen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Op wand en vloer
- Met voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Op alle ondergronden

Leveringsvorm

PE verpakking van 2 en 4 kg.

Product eigenschappen

weberfinish waterdicht voegmiddel antraciet is hét voegmiddel dat bij uitstek geschikt is voor keramische tegels en natuursteen. Het antraciete tegelvoegmiddel is als afwerking binnen en buiten te gebruiken. weberfinish antraciet maakt voegen waterdicht en is geschikt voor wand en vloertegels met een voegbreedte van 2 tot en met 20 mm. Het voegmiddel is ook leverbaar in andere kleuren.

Kleur

Wit, licht grijs, grijs en antraciet.

Gereedschap

Spaan, spons, emmer, menger

Dosering

Voeg ca. 0,5 tot 0,6 liter water toe aan 2 kg weberfinish waterdicht. Voeg ca. 1,0 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish waterdicht.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg dat de gebruikte tegellijm volledig uitgehard is om verkleuring van de voeg te voorkomen. Verwijder stof- en mortelresten met borstel en/of stofzuiger. Maak de tegels met een vochtige doek schoon. Bevochtig de voegen daags voor het aanbrengen van de voegspecie om uitdroging te voorkomen.

Weber Voegmiddel waterdicht antraciet

Aanmaken

Voeg ca. 0,5 tot 0,6 liter water toe aan 2 kg weberfinish. Voeg ca. 1,0 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish. Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het resterende water toe. Meng in een speciekuip ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, tot een plastische en klontvrije specie. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Meng niet meer specie dan binnen 1 uur verwerkt kan worden. Gebruik altijd dezelfde verhouding om kleurverschillen te voorkomen.

Verwerken

Verwerk de specie tussen 5° C en 25° C op een niet bevroren ondergrond. Was het voegmiddel goed in met een spaan (wand) of trekker (vloer), zorg voor een volle voeg. Maak het oppervlak grotendeels schoon door diagonaal over het tegeloppervlak te bewegen met een spaan of trekker. Laat **weberfinish** even inwerken.

Aanvullende informatie

Verwijder de resten met een lichtvochtige spons. (eventueel herhalen na ca. 30 minuten) Spoel de spons regelmatig uit. Maak de voegen niet te nat tijdens het schoonmaken. Verwijder na enige tijd de achtergebleven mortelsluier met een droge schone doek. Bij niet- of zwak zuigende ondergronden een langere wachttijd aanhouden. Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.

Technische informatie

- Norm: prEN 13888
- Klasse: CG2 WA
- Verwerkingstijd: ca. 20 min.
- Afwerking: beloopbaar na ongeveer 24 uur. Na 3 dagen kan de ruimte in gebruik worden genomen.
- Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C.

Let op

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
- De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur.
- De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving.
- Wij adviseren **altijd** een proef op te zetten.
- Bij het vernieuwen van voegwerk, oud voegwerk verwijderen tot tegeldiepte.