

Ferme-porte télescopique

Ce dispositif télescopique GAMMA assure la fermeture automatique de la porte. Convient pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur. Ralentisseur réglable.

Instructions de montage:

1. Déterminer l'emplacement du ferme-porte. Lors du montage, garder la porte fermée.
2. Avant d'installer la platine du chambranle, il convient d'assembler le ferme-porte. Voici comment:
 - Placer la languette fournie séparément sur l'ergot en acier du ferme-porte.
 - Fixer l'anse triangulaire sur l'ergot métallique au moyen des gros goujons de liaison. Lors du montage, veiller à orienter vers la porte le côté oblique de l'anse triangulaire.
 - Bloquer le goujon à l'aide de l'écrou fourni.
3. De l'autre côté du ferme-porte, fixer l'anse allongée en introduisant le petit goujon dans le trou le plus à l'extrémité.
4. Bloquer ensuite le goujon à l'aide de l'écrou fourni.
5. Placer l'anse côté intérieur du chambranle de porte. Veiller à laisser un espace de minimum 63 mm entre la porte et l'anse, et 130 mm entre le dessus du chambranle et l'anse.
6. Tracez au crayon l'emplacement des trous à percer.
7. Fixer l'anse sur le chambranle au moyen des 4 longues vis fournies.
8. Fixer ensuite l'anse de l'autre côté du ferme-porte au moyen du goujon.
9. Bloquer ensuite le goujon à l'aide de l'écrou fourni.
10. Pour terminer, fixer l'anse sur la porte. Laisser la porte fermée pendant cette opération.

Pour régler la vitesse de fermeture, tourner la poignée. Tourner vers la droite pour ralentir la fermeture, et vers la gauche pour l'accélérer.