



A 88.000.86

## **Veiligheidsscharnier afgerond**

Ideaal voor zowel binnen- als buitendeuren.

Bij aanbevolen gebruik van 3 scharnieren geschikt voor deuren tot 45 kg.

Montage instructie

1. Hak of kroos het scharnier net zo diep als de bleddikte van het scharnier.
2. Zorg dat de scharnieren in één lijn gemonteerd worden.
3. Boor de schroefgaten voor, met een kleinere diameter dan de schroef.
4. Gebruik bij voorkeur schroeven met dezelfde finish of materiaal als het scharnier, minimaal 4 x 45 mm.
5. Zorg voor een hangnaad van 2 mm en sluitnaad van 3 mm.
6. Plaats de scharnieren volgens het afhangschema.
7. Deur of raam inhangen en stift monteren.

## **Charnière de sécurité arrondie**

Idéal pour les fenêtres et les portes intérieures.

Si les consignes d'installation de 3 charnières sont respectées, convient pour des portes jusqu'à 45 kg.

Instructions de montage

1. La profondeur d'encastrement de la charnière doit correspondre à l'épaisseur de sa plaque.
2. Veiller à ce que les charnières soient toutes alignées.
3. Pour percer, utiliser un foret d'un diamètre légèrement inférieur à celui des vis.
4. Utiliser de préférence des vis de minimum 4 x 45 mm, de la même finition que la charnière ou réalisées dans le même matériau.
5. L'interstice devra être de 2 mm côté chambranle et 3 mm côté serrure.
6. Installer les charnières selon le schéma suivant:
7. Suspendre la porte ou la fenêtre et monter l'axe.

Art. 106949



GAMMA  
Postbus 100  
3830 AC LEUSDEN (NL)  
[gamma.nl](http://gamma.nl) / [gamma.be](http://gamma.be)