



Venelitescharnier

Ideaal voor ramen en binnendeuren. Bij aanbevolen gebruik van 3 scharnieren geschikt voor deuren tot 30 kg.
NIET GESCHIKT voor brand- of vluchtdeuren.

Montage instructie

1. Hak of kroos het scharnier net zo diep als de bleddikte van het scharnier.
2. Zorg dat de scharnieren in één lijn gemonteerd worden.
3. Boor de schroefgaten voor met een kleinere diameter dan die van de schroef.
4. Gebruik bij voorkeur schroeven met dezelfde finish of materiaal als het scharnier, minimaal 4 x 40 mm.
5. Zorg voor een hangnaad van 2 mm en een sluitnaad van 3 mm.
6. Plaats de scharnieren volgens het afhangschema.
7. Deur of raam inhangen en stift monteren.

Scharnier:	Aantal mm vanaf bovenzijde deur:
1	118 mm
2	1158 mm
3	2048 mm

Charnière Venelite

Idéal pour les fenêtres et les portes intérieures. Si les consignes d'installation de 3 charnières sont respectées, convient pour des portes jusqu'à 30 kg.
NE CONVIENT PAS pour les portes antifeu et issues de secours.

Instructions de montage

1. La profondeur d'encastrement de la charnière doit correspondre à l'épaisseur de sa plaque.
2. Veiller à ce que les charnières soient toutes alignées.
3. Pour percer, utiliser un foret d'un diamètre légèrement inférieur à celui des vis.
4. Utiliser de préférence des vis de minimum 4 x 40 mm, de la même finition que la charnière ou réalisées dans le même matériau.
5. L'interstice devra être de 2 mm côté chambranle et 3 mm côté serrure.
6. Installer les charnières selon le schéma suivant:
7. Suspendre la porte ou la fenêtre et insérer l'axe.

Charnière:	Distance en mm à partir du dessus de la porte:
1	118 mm
2	1158 mm
3	2048 mm

Art. 106948



GAMMA
Postbus 100
3830 AC LEUSDEN (NL)
gamma.nl / gamma.be