

Benodigdheden:

- Huiscijfer
- Potloodje
- 6mm boortje
- Stokschroef (meegeleverd)
- 6mm plug (plug afhankelijk van de muur waarin deze bevestigd wordt)
- Waterpas

Stappenplan voor montage:

1. Teken het bovenste boorgat op de muur af. Vervolgens kunt u het huisnummer recht (waterpas) hangen en het onderste boorgatje aftekenen.
2. Boor de gaten op de juiste plekken in de muur. Houd het plugje naast het boortje om te bepalen hoe diep u moet boren.
3. Plaats de pluggen in de muur. Voor een optimaal resultaat moet het plugje netjes in de muur passen en niet uitsteken.
4. Bevestig de meegeleverde stokschroeven handvast in de achterkant van het huisnummer.
5. Druk vervolgens het huisnummer met lichte kracht in de muur. De plug zet uit wanneer de schroef is aangebracht, waardoor het huisnummer stevig vastzit.