

# PORTEMANTEAUX, PATÈRES ET CROCHETS

## Instructions de montage générales

*Outils nécessaires :*

- *Perceuse avec foret (selon le type de mur)*
- *Tournevis ou visseuse sans fil*
- *Mètre ruban ou règle*
- *Niveau à bulle*
- *Crayon*
- *Chevilles et matériel de fixation (vis ou boulons, souvent fournis ; sinon, selon le type de mur)*

## Étape 1 : Préparation

1. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez installer la patère, le crochet ou le cintre. Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace et que l'installation se fera à une hauteur confortable.
2. Mesurez et marquez avec un crayon l'emplacement des trous de fixation. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que tout est droit.

## Étape 2 : Sélection du matériel de fixation

3. Vérifiez le type de mur sur lequel vous allez monter l'article (par exemple, béton, plaque de plâtre, brique).
4. Choisissez les chevilles et le matériel de fixation appropriés (vis ou boulons) pour le type de mur. Les chevilles ne sont nécessaires que pour le montage dans le mur et ne doivent pas être utilisées pour le montage sur des étagères. Pour certains produits, des boulons sont fournis pour les monter sur une étagère. Si vous souhaitez monter un crochet à vêtements ou un crochet à chapeau sur le mur, vous devrez acheter un autre matériel de fixation, comme une vis à bois.

En général, quant au matériel de fixation, le suivant s'applique :

- Pour les murs en béton ou en pierre -> vis universelle de 4 mm + cheville universelle de 6 mm (diamètre de perçage : 6 mm)
- Pour les cloisons creuses -> utilisez une cheville pour cloison creuse adaptée à votre situation, consulter les conseils sur l'emballage des chevilles pour l'utilisation de la perceuse/visseuse
- Pour les plaques de plâtre ou le bois, aucune cheville n'est nécessaire
- Pour le béton cellulaire, nous recommandons d'utiliser des chevilles Fischer Duopower ou Toggler Aligator

# PORTEMANTEAUX, PATÈRES ET CROCHETS

## Étape 3 : Perçage des trous

1. Percez les trous aux emplacements marqués avec le foret approprié (par exemple, 6 mm pour les chevilles standard). Faites attention à la profondeur des trous ; elle doit correspondre à la longueur de la cheville.
2. Insérez fermement les chevilles dans les trous percés, si elles sont nécessaires pour le montage dans le mur.

## Étape 4 : Montage

3. Tenez la patère ou le crochet contre le mur et alignez-le avec les trous percés.
4. Fixez l'article au mur en utilisant le matériel de fixation (fourni) (vis ou boulons) et un tournevis ou une visseuse électrique. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le matériau.

## Étape 5 : Vérification et finition

5. Vérifiez que la patère ou les crochets sont solidement fixés en tirant prudemment.
6. Nettoyez la zone et enlevez la poussière et les marques de crayon éventuelles.

## Conseils

- Placez la patère ou les crochets à une hauteur confortable pour tous les membres de la famille
  - Pour les manteaux ou sacs lourds, envisagez d'ajouter des renforts supplémentaires
-

# PORTEMANTEAUX, PATÈRES ET CROCHETS

## Montage sans perçage : crochets adhésifs

Les crochets adhésifs sont pratiques pour les objets plus légers et parfaits pour les surfaces où vous préférez ne pas percer, comme les carreaux ou les murs lisses. Assurez-vous que la surface est adaptée à la fixation adhésive (toutes les surfaces rugueuses ou poreuses ne conviennent pas).

*Matériel nécessaire pour les crochets adhésifs*

- *Dégraissant (par exemple, alcool ou produit de nettoyage)*
- *Chiffon doux*

## Étapes de montage des crochets adhésifs

1. Nettoyez soigneusement la surface avec un dégraissant ou un produit de nettoyage pour enlever la saleté, la poussière et la graisse. Cela est important pour assurer une bonne adhérence de la bande adhésive.
2. Séchez bien la surface avec un chiffon propre et sec.
3. Retirez le film protecteur de la bande adhésive du crochet. Assurez-vous de ne pas toucher la face adhésive pour maintenir une adhérence maximale.
4. Placez le crochet à l'endroit souhaité et appuyez fermement contre la surface. Maintenez la pression pendant 15 à 30 secondes, selon les instructions du fabricant.
5. Laissez le crochet reposer sans charge (généralement 24 heures) pour que la bande adhésive adhère de manière optimale.

## Conseils pour les crochets adhésifs

- Évitez de surcharger : les crochets adhésifs ne conviennent généralement pas aux manteaux ou sacs lourds, sauf indication contraire
- Utilisez des crochets adhésifs sur des surfaces lisses comme les carreaux, les miroirs ou le verre pour une meilleure adhérence
- Vérifiez la capacité de charge du crochet adhésif avant de l'utiliser

Avec ces instructions, vous pouvez facilement installer des crochets adhésifs sans percer !