



**VOORZETHOR**  
VOOR RAMEN OP MAAT

**CADRE DE MOUSTIQUAIRE**  
POUR FENÊTRES SUR MESURE

**FRONT SCREEN**  
FOR WINDOWS MADE TO MEASURE

# Vliegenraam S500

## Voor naar binnen draaiende ramen

### Montagehandleiding

#### Stap 1:

Bevestig de clips met behulp van de bijbehorende schroeven (zie afbeelding I).

- Op het onderprofiel: zonder veer met de korte schroeven.
- Op het bovenprofiel: met veer met de langere schroeven.

Opgelet! Bij het bevestigen van de clips met veer eerst de clips, dan de veer en vervolgens vastschroeven zodat de veer tussen de clips en de schroefkop spant.

#### Stap 2:

Plaatsen van het vliegenraam.

Vliegenraam van binnen naar buiten steken. Eerst de clips met veer (boven) achter het kader van het raam steken. Laten zakken, zodat de onderste clips eveneens achter het kader van het raam komen (zie afbeelding II).

Indien er geen onderdorpel aan uw raam zit, de clips aan de zijkanten monteren. Links of rechts met veer of andersom (zie afbeelding II).

# Fenêtre moustiquaire S500

## Pour fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur

### Manuel de montage

#### Point 1:

Maintenant, fixez les clips à l'aide des vis (voir fig. I):

- Sur le profil du bas sans ressort (vis courtes)
- Sur le profil du haut avec ressort (vis longues)

Attention! Fixation des clips avec ressort: mettez d'abord les clips, puis le ressort et enfin vissez de telle manière que le ressort est serré entre les clips et la tête de vis.

#### Point 2:

Fixation du moustiquaire dans l'embrasure de la fenêtre: passez le moustiquaire de l'intérieur vers l'extérieur, introduisez d'abord les clips du haut (avec ressort) dans l'embrasure de la fenêtre, ensuite les clips du bas (voir fig. II).

Si votre fenêtre n'a pas de traverse en bas vous pouvez monter les clips aux profils latéraux. Ici, les clips avec ressort seront montés du côté gauche ou droit (voir fig. III).

