


Montagehandleiding

U heeft een Nemef veiligheidscilinder aangeschaft die voldoet aan de SKG***® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit produkt geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

De sleutels van deze veiligheidscilinder kunnen niet onbevoegd nagemaakt worden. Alleen ù kunt met de meegeleverde Security Card sleutels of cilinders bestellen bij de fabrikant. U dient hiervoor een fotokopie van de Security Card (voorzien van serienummer en handtekening gemachtigde) te overleggen aan uw leverancier.

Toepassing:

- Deze Nemef veiligheidscilinder kan toegepast worden in combinatie met een veiligheidsslot of veiligheidsbijzetslot met sluitkom, veiligheidsbeslag met SKG**® keurmerk.
- De lengte van deze cilinder is afgestemd op het gebruik in deuren met een deurdikte van 38 tot 42 mm en in combinatie met Nemef veiligheidsbeslag. Neem bij afwijkende maten contact op met uw leverancier.
- Deze veiligheidscilinder is voozien van een anti-slagpick voorziening en is hierdoor niet te openen d.m.v. de “slagsleutel methode”.
- De veiligheidscilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor cilinders, bv. Nemef Snel slotspray.
- Neem bij problemen of vragen contact op met uw leverancier of schrijf naar Nemef consumentenservice, antwoordnummer 1312, 7300 VB Apeldoorn.

Montage:

Verwijderen ‘oude’ cilinder:

1. Vastzetschroef verwijderen.
2. Steek sleutel in cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen kan worden.

Montage ‘nieuwe’ cilinder:

3. Steek sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het slot gestoken kan worden.
4. Zet deze vast met de vastzetschroef.