

## **Ferme-porte à ressort**

Grâce à ce ferme-porte à ressort GAMMA, la porte se referme toujours toute seule. Convient pour les portes plus lourdes.

4 vitesses de fermeture réglables.

Instructions de montage:

1. Visser le petit crochet à bouton dans le ressort du ferme-porte.
2. Visser le piton à œil dans le chambranle ou dans l'encadrement du côté charnières.
3. Accrocher le ressort dans le piton à œil et déterminer l'emplacement de la platine. Le crochet à bouton doit être placé dans la 1<sup>re</sup> rainure en partant du chambranle.
4. Monter la platine horizontalement sur la porte, en orientant le côté étroit des fentes vers le chambranle.
5. Accrocher le petit crochet à bouton dans la rainure de la platine. Ouvrir ensuite la porte pour vérifier si le ressort ferme-porte est correctement installé. La porte doit se refermer sous l'effet de la tension exercée sur le ressort.

Si le ressort se détend au fil du temps, il est possible de le retendre en déplaçant le crochet sur la 2<sup>e</sup> rainure en partant du chambranle.