



Raamboom met drukknop

Deze GAMMA raamboom kan worden gebruikt als handgreep om een raam te openen of te sluiten. Met een raamboom kan een raam ook extra beveiligd worden.

Montage instructie:

1. Trek het raam goed dicht.
2. Plaats de raamsluiting op het raam en houd 15 mm tussen het kozijn en de raamsluiting.
3. Stip de schroefgaten aan met een potlood.
4. Monteer de raamsluiting met 4 schroeven (\emptyset 2 mm voorboren).
5. Open het raam en plaats de sluitplaat op dezelfde hoogte als de raamboom.
6. Monteer de muurplaat met 2 schroeven (\emptyset 2 mm voorboren).

Fermeture de fenêtre à bouton-poussoir

Cette fermeture de fenêtre GAMMA peut être utilisée comme poignée pour ouvrir et fermer la fenêtre. Ce type de fermeture offre par ailleurs une protection renforcée.

Instructions de montage:

1. Bien fermer la fenêtre.
2. Présenter la fermeture sur le châssis et laisser un espace de 15 mm entre le châssis et la fermeture.
3. Marquer au crayon l'emplacement des trous de vis.
4. Fixer la fermeture de fenêtre au moyen de 4 vis (prépercer \emptyset 2 mm).
5. Ouvrir la fenêtre et monter la platine à la même hauteur que la fermeture.
6. Fixer la platine dans le mur au moyen de 2 vis (prépercer \emptyset 2 mm).

Art. 106819



8 7 1 1 2 4 7 0 1 4 4 4 7



GAMMA
Postbus 100
3830 AC LEUSDEN (NL)
gamma.nl / gamma.be