



## Uitzetijzer

Geschikt voor naar buitendraaiende ramen.  
Dit uitzetijzer heeft 5 ventilatiestanden.

Montage instructie:

1. Houd het raam tijdens de montage gesloten.
2. Plaats het uitzetijzer 365 mm vanuit de hoek van het kozijn aan de scharnierzijde. Laat de uitzetter rusten op de stelpen in het midden van het sleufgat. Zorg dat het uitzetijzer evenwijdig met het kozijn geplaatst wordt.
3. Teken de schroefgaten van de raamhoek af en schroef vervolgens het uitzetijzer op het raam ( $\varnothing$  3 mm voorboren).
4. Monteer vervolgens de stelpen. Zorg ervoor dat de stelpen in het sleufgat van het uitzetijzer zit en dat het uitzetijzer evenwijdig met het kozijn geplaatst wordt.
5. Open vervolgens het raam door het uitzetijzer op te tillen en zonder de stelpen van de plaats te halen.
6. Teken de schroefgaten van het stelpen plaatje af en schroef vervolgens de stelpen op het kozijn ( $\varnothing$  3 mm voorboren).

## Entrebâilleur

Convient pour les fenêtres ouvrant vers l'extérieur.  
Cet entrebâilleur a 5 positions de ventilation.

Instructions de montage:

1. Garder la fenêtre fermée pendant le montage.
2. Placer l'entrebâilleur à 365 mm de l'angle du chambranle, côté charnière. Faire reposer l'entrebâilleur sur la crapaudine au centre de la rainure. Veiller à ce que l'entrebâilleur soit parallèle au châssis.
3. Tracer au crayon l'emplacement de l'élément d'angle et visser ensuite l'entrebâilleur sur le châssis (prépercer  $\varnothing$  3 mm).
4. Monter ensuite la crapaudine. Vérifier que la crapaudine se trouve dans la rainure de l'entrebâilleur et que celui-ci est parallèle au chambranle.
5. Ouvrir ensuite la fenêtre en soulevant l'entrebâilleur sans faire bouger la crapaudine.
6. Tracer au crayon l'emplacement des trous de vis de la platine de la crapaudine puis visser celle-ci sur le chambranle (prépercer  $\varnothing$  3 mm).

Art. 106891



8 711247 017806



GAMMA  
Postbus 100  
3830 AC LEUSDEN (NL)  
[gamma.nl](http://gamma.nl) / [gamma.be](http://gamma.be)