HISTOR
SINCE 1949
Perfect Protection
7 jaar schildervrij garantie
HISTOR
Perfect Protection
BUITENLAK
SCHILDERVRIJ GARANTIE
7 JAAR
In 7 stappen naar 7 jaar schildervrij met
Histor Perfect Protection Buitenlak.
HISTOR. Mooi vooruit

# Inhoud


**ONZE PRODUCTEN** 4
Ga voor het beste resultaat

**VIND DE PERFECTE KLEUR** 5
Voor een prachtig kozijn en een stralende deur

**STAPPENPLAN** 6
In 7 stappen naar 7 jaar schildervrij

**EXTRA SCHILDERTIPS** 11
Voor een perfect eindresultaat van je deur en kozijn

**GEBREKEN HERSTELLEN** 12
Een goed begin is het halve werk

# De voetjes kunnen **lekker omhoog**

Schuren, afplakken, lakken... Als je jouw buitendeuren en –kozijnen opnieuw gaat schilderen, wil je zeker zijn van langdurige bescherming. Met Histor Perfect Protection Buitenlak krijg je nu 7 jaar schildervrij garantie. Zo kun je zorgeloos genieten van prachtig beschermde deuren en kozijnen. Kijk voor de voorwaarden op histor.nl.

## Hoe meld je je aan voor de garantie?

**Dat is heel simpel.** Koop Histor Perfect Protection en bewaar de kassabon. Ga binnen 30 dagen na aankoop naar histor.nl, meld je aan en upload de kassabon. Is het nodig om binnen 7 jaar opnieuw te schilderen? Meld het via de website, dan ontvang je gratis nieuwe buitenlak.

# Onze producten
## Ga voor het beste resultaat

### HISTOR PERFECT PROTECTION **GRONDVERF**

Onze grondverf zorgt voor een uitstekende hechting en is extra dekkend, waardoor het een perfecte basis is voor langdurige bescherming van je deuren of kozijnen. Bij gebruik in combinatie met Histor Perfect Protection Buitenlak ontvang je 7 jaar schildervrij garantie.

- ✓ **Uitstekende hechting**
- ✓ **Extra dekkend**
- ✓ **7 jaar schildervrij garantie**
  (In combinatie met onze buitenlak)

### HISTOR PERFECT PROTECTION **BUITENLAK**

Met onze buitenlak ziet je huis er weer als nieuw uit. Het is extra dekkend en biedt de perfecte bescherming tegen het Nederlandse weer. Daarom geven wij 7 jaar schildervrij garantie.

- ✓ **Prachtig langdurig resultaat**
- ✓ **Extra dekkend**
- ✓ **7 jaar schildervrij garantie**



# **Vind de perfecte kleur** voor een prachtig kozijn en een stralende deur

Onze Histor Perfect Protection Buitenlak is verkrijgbaar in 9 prachtige kleuren, zowel in zijdeglans als hoogglans.

Diepe, rijke kleuren zoals Gelders Blauw of Dennengroen geven je woning een luxe klassieke uitstraling. Frisse lichte kleuren zoals Crèmewit of Gebroken Wit creëren daarentegen een moderne en uitnodigende sfeer. Met de juiste kleur geef je niet alleen je deuren en kozijnen een frisse look, maar voeg je ook een nieuwe uitstraling toe aan je huis.

**Liever een andere kleur?**
Histor Perfect Protection is te mengen in iedere denkbare kleur. Je kunt deze laten mengen bij de mengbalie van jouw bouwmarkt.

# Stappenplan

## In 7 stappen naar 7 jaar schildervrij

Met het volgen van de juiste stappen ben je verzekerd van 7 jaar lang genieten! Zelfs als je weinig schilderervaring hebt, kun je met de juiste stappen een prachtig resultaat bereiken. Volg dit stappenplan om zelf je deur of kozijn te schilderen en je huis er als nieuw uit te laten zien. Bekijk je graag een instructievideo? Dat kan! Ga naar histor.nl.

**Liever persoonlijk advies?** Neem dan telefonisch of via onze website contact op met één van onze Histor experts.



### DIT HEB JE NODIG:

- Histor Perfect Protection Buitenlak
- Histor Perfect Protection Grondverf (indien nodig)
- Afdekfolie of oude doeken
- Verfreinigingsmiddel
- Emmer
- Spons
- Schuurpapier (korrel P180 en P240)
- Schuurmachine (advies)
- Afplaktape
- Roerhoutje
- Verfbak
- Kwasten voor oplosmiddel-houdende verf
- Lakviltroller voor oplosmiddel-houdende verf met lakbeugel

## STAP 1: Voorbereiden

- **Inspecteren:** Controleer de deur of het kozijn zorgvuldig op gebreken. Herstel eventuele schade voordat je begint met schilderen. Een overzicht van veelvoorkomende gebreken vind je op pagina 12.
- **Het weer checken:** Schilder bij een temperatuur tussen de 5°C en 25°C. Kies een droge dag om te schilderen en controleer of het minstens 2 uur na het schilderen droog blijft. Zorg ervoor dat je niet schildert als de zon direct op het schilderwerk schijnt. Daarnaast is het belangrijk dat het schilderwerk niet in direct zonlicht droogt.
- **Voorbereiden:** Zorg ervoor dat je alle schilderbenodigdheden verzamelt en deze klaarzet voordat je begint. We adviseren om gebruik te maken van een schuurmachine. Dit zorgt voor gelijkmatige drukverdeling en een gladder resultaat.

## STAP 2: Schoonmaken

- **Beschermen:** Bedek de grond met afdekfolie of oude doeken om verfspatten op de ondergrond te voorkomen.
- **Ontvetten:** Begin met het grondig schoonmaken van de deur of het kozijn. Gebruik een verfreinigingsmiddel om vuil, stof en vet te verwijderen.

## STAP 3. Schuren en afplakken

- **Schuren:** Schuur het oppervlak met schuurpapier, eerst met korrel P180 en daarna met P240. Dit maakt de ondergrond glad en mat, wat zorgt voor een betere hechting van de verf.
- **Stof verwijderen:** Maak de deur of het kozijn stofvrij met schoon water. Laat de ondergrond volledig drogen voordat je verdergaat.
- **Afplakken:** Gebruik afplaktape om alles wat je niet wilt schilderen netjes af te plakken en omliggende oppervlakken te beschermen.

## STAP 4. Grondverf aanbrengen en schuren

Of je grondverf moet aanbrengen en hoeveel lagen nodig zijn, hangt af van de staat van de bestaande verflaag. Controleer daarnaast of er kale plekken op de deur of het kozijn aanwezig zijn.

**Gronden niet nodig:** Is de verflaag nog intact en minder dan 5 jaar oud? Dan is gronden niet nodig; je kunt direct schilderen.
**1x gronden:** Is de verflaag intact maar ouder dan 5 jaar? Breng één laag grondverf aan en schuur na het drogen op.
**2x gronden:** Zijn er kale plekken of is het hout onbehandeld? Breng twee lagen grondverf aan en schuur tussendoor op.

- **Roeren:** Roer de Histor Perfect Protection Grondverf goed door met een roerhoutje en giet de grondverf in een verfbak.
- **Grondverf aanbrengen (indien nodig):** Als er slechts een paar kale plekken zijn, is het voldoende alleen deze plekken te gronden. Breng bij onbehandeld hout een volledige laag grondverf aan. Breng de grondverf aan met een kwast en/of roller. Werk in lange, vloeiende bewegingen en zorg dat je een gelijkmatige laag aanbrengt. Meer weten over hoe je de verf het beste kunt aanbrengen? Kijk op pagina 11.
- **Drogen:** Laat de grondverf ± 16 uur drogen.
- **Opschuren:** Schuur na het drogen van de grondverf de ondergrond op met fijn schuurpapier (korrel P240) om een gladde afwerking te krijgen. Verwijder het stof met een vochtige spons met schoon water.
- **Tweede laag grondverf aanbrengen (indien nodig):** Breng daarna nog een laag grondverf aan. Laat de grondverf ± 16 uur drogen. Schuur de ondergrond hierna nogmaals op met fijn schuurpapier (korrel P240). Verwijder opnieuw het stof met een vochtige spons.

## STAP 5. Buitenlak aanbrengen en schuren

- **Roeren:** Roer de Histor Perfect Protection Buitenlak goed door met een roerhoutje en giet de lak in een verfbak.
- **Verf aanbrengen:** Breng de buitenlak aan met een kwast en/of roller. Werk in lange, vloeiende bewegingen en zorg dat je een gelijkmatige laag aanbrengt. Meer weten over hoe je de verf het beste kunt aanbrengen? Kijk op pagina 11.
- **Drogen:** Laat de buitenlak ± 16 uur drogen.
- **Schuren:** Schuur de ondergrond daarna op met fijn schuurpapier (korrel P240) en maak het oppervlak stofvrij met een spons met schoon water.
- **Tweede laag verf aanbrengen:** Breng vervolgens de tweede laag buitenlak aan. Laat ook de tweede laag ± 16 uur drogen.

## STAP 6. Afronden

- **Tape verwijderen:** Verwijder de afplaktape terwijl de verf nog een beetje nat is. Zo voorkom je dat je de verf lostrekt. Trek de tape altijd een klein beetje schuin van de verf weg. Laat de verf daarna goed uitharden. Toch verf op het raam? Laat het helemaal drogen en haal het dan weg met een glaskrabber.
- **Klaar met schilderen:** Ga je de volgende dag verder met schilderen? Dan kun je de kwast of roller in een plastic zak of in aluminiumfolie bewaren. Als de klus geklaard is, laat dan de kwasten en verfbak opdrogen. Lever deze samen met het verfblik in bij het klein chemisch afval. Spoel verfresten en terpentine nooit door de gootsteen. Mocht er nog verf over zijn, sluit de pot dan goed af en bewaar deze vorstvrij.

## STAP 7. Onderhouden

- **Reinigen:** Reinig het houtwerk één keer per jaar met water en een mild schoonmaakmiddel om aanslag en vuil te verwijderen.
- **Controleren:** Controleer het schilderwerk jaarlijks op scheurtjes of beschadigingen, vooral bij de hoeken en naden.
- **Genieten:** Met deze stappen zien je deuren en kozijnen er jarenlang prachtig uit en kun je genieten van de 7 jaar schildervrij garantie van Histor Perfect Protection Buitenlak!

# Extra schildertips!

De juiste volgorde bij het schilderen is:
verf aanbrengen, verdelen en nastrijken

## Deur

**Aanbrengen:** Verdeel de deur denkbeeldig in drie verticale vlakken en werk elk vlak volledig af, van boven naar beneden. Begin met één vlak, een derde deel van de deur, en breng hier verf op aan met een kwast en/of lakviltroller (zie figuur 1). Vergeet niet de rand bovenop en aan de onderkant van de deur mee te nemen.

**Verdelen:** Verdeel de verf gelijkmatig over het oppervlak.

**Nastrijken:** Rol of strijk dit deel daarna glad in één beweging van onder naar boven voor een strak resultaat. Werk vervolgens het volgende vlak op dezelfde manier af, met een overlap van ongeveer 5 cm.

*Figuur 1*

## Kozijn

**Aanbrengen:** Schilder met een kwast eerst de bovenkant van het kozijn en begin in de linkerbovenhoek. Ga daarna verder met de zijkanten en schilder als laatste de onderkant (zie figuur 2).

**Verdelen:** Werk in lange, vloeiende bewegingen en verdeel de verf gelijkmatig.

**Nastrijken:** Strijk of rol altijd in één richting af, voor een mooi glad resultaat.

*Figuur 2*

# Gebreken herstellen

## Een goed begin is het halve werk

Voordat je begint met het schilderen van je deuren en kozijnen, is het belangrijk om eventuele gebreken te herstellen. Je vindt hier een overzicht van 5 veelvoorkomende gebreken en hoe je deze kunt aanpakken. Met zorgvuldig voorbereide deuren en kozijnen zorg je voor een langdurig mooi resultaat.



### 1. Houtrot, scheuren of kieren

***Controleer of het hout van je deur of kozijn in goede staat is. Houtrot, scheuren of kieren moeten eerst hersteld worden. Inspecteer bij kozijnen extra zorgvuldig de hoeken. Let erop dat de staande en liggende delen van het kozijn naadloos op elkaar aansluiten. Zichtbare kieren of spleten kunnen vocht binnenlaten, wat leidt tot loslatende verf en het ontstaan van houtrot.***

- **Reinigen:** Maak het oppervlak schoon met een verfreinigingsmiddel.
- **Herstellen:** Steek beschadigd hout of rotte plekken uit met een beitel of bolkopfrees. Schuur de randen op met schuurpapier (korrel P120 of P180) en verwijder het stof met een vochtige spons met schoon water.
- **Houtreparatiemiddel aanbrengen:** Breng het middel aan volgens de instructies op de verpakking en laat het goed uitharden.
- **Schuren:** Na uitharding schuur je het oppervlak opnieuw met schuurpapier (korrel P180, daarna P240) om het glad te maken en gelijk te trekken met het omringende hout.

## 2. Beschadigde kitnaden rondom het glas

***De kit rondom het glas moet goed aansluiten en netjes zijn aangebracht. Sluiten de kitnaden niet meer goed aan of laten ze los, dan kan dit vochtproblemen in het hout veroorzaken.***

- **Oude kit verwijderen:** Snijd de oude beschadigde kit weg met een stanleymes onder een hoek van 45 graden.
- **Schoonmaken:** Maak de randen van het kozijn goed schoon en ontvet het oppervlak met een verfreinigingsmiddel.
- **Nieuwe kit aanbrengen:** Gebruik beglazingskit volgens de instructies op de verpakking. Laat de kit goed uitharden, voordat je begint met het aanbrengen van de grondverf.

## 3. Scherpe randen en hoeken op het kozijn

***De hoeken en randen van het hout mogen niet scherp zijn, maar moeten licht afgerond worden. Op scherpe kanten zal de verf snel barsten en scheuren.***

- **Schuren:** Gebruik een schuurmachine (korrel P80) om de hoeken ongeveer 5 tot 8 mm af te ronden. Schuur daarna het gehele kozijn op met korrel P180, voordat je begin met het aanbrengen van de grondverf.

## 4. Roestige spijkers

***Kijk goed naar de spijkers en schroeven in het hout. Als er roestvlekken zichtbaar zijn, vervang dan de spijkers.***

- **Verwijderen:** Haal roestige spijkers eruit en vervang ze door roestvrijstalen of verzinkte exemplaren.
- **Gaten herstellen:** Vul eventuele spijkergaten met houtreparatiemiddel en schuur het oppervlak glad met schuurpapier (korrel P180). Als er roestige spijkers in de glaslat van het kozijn zitten, kun je het beste de hele glaslat vervangen.

## 5. Klemmende deuren of ramen

***Zorg dat ramen en deuren niet klemmen. Open en sluit ramen en deuren om te controleren of ze vrij kunnen bewegen. Als een raam of deur klem zit, kan de verf beschadigen.***

- **Schaven:** Schaaf de randen waar het raam of de deur klem zit. Verwijder net genoeg hout zodat er minimaal 3 mm aan de staande zijde en 5 mm aan de onderzijde ontstaat. Zorg voor een gelijkmatige speling.
- **Schuren:** Maak de randen glad met schuurpapier (korrel P80, daarna P120 en tot slot P180). Verwijder het stof met een vochtige spons met schoon water, voordat je grondverf aanbrengt.

Met goed opgeknapte deuren en kozijnen kun je vol vertrouwen beginnen aan je schilderklus. Dankzij de 7 jaar schildervrij garantie van Histor Perfect Protection geniet je daarna van een zorgeloos resultaat dat jarenlang meegaat.

# Aan de slag!
# Met Histor Perfect Protection

**Heb je extra hulp of advies nodig met de klus?**
Bekijk dan de instructievideo's op histor.nl.

**Heb je liever persoonlijk advies van onze Histor experts?**
Geen probleem, we staan voor je klaar! Neem contact met ons op via histor.nl of bel 0297 - 54 12 34.

Volg ons

**HISTOR. Mooi vooruit**

PPG Coatings Nederland BV
Oceanenweg 2
1047 BB Amsterdam

8 712699 609267