

**HANDSON.**

# **PORTLAND**

**Tafelventilator 30 cm - 40 W**  
**Ventilateur de table 30 cm - 40 W**



**Originele gebruiksaanwijzing**

**Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.**

**Mode d'emploi original**

**Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.**



## ALGEMEEN




Voordat je dit apparaat in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het apparaat op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Dit apparaat alleen gebruiken zoals beschreven in deze instructie. Het niet naleven van de belangrijke veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


- Deze ventilator is geschikt voor particulier gebruik binnenshuis. Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel of professioneel gebruik.
- Om veiligheidsredenen mogen personen die niet met deze gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn deze ventilator niet gebruiken.
- Kinderen onder de 16 jaar en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die niet in staat zijn het apparaat te monteren en te hanteren zoals in deze gebruiksaanwijzing staat omschreven, mogen dit apparaat niet gebruiken.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mogen er geen producten toegepast worden die het toerental van de ventilator beperken.
- Controleer voordat je de ventilator aansluit of het voltage van de ventilator [230V - 50Hz] overeenkomt met de netspanning in jouw woning.
- Plaats de ventilator niet in een raamopening of op andere plaatsen waar de ventilator vochtig [nat] kan worden. Gebruik geen spuitbus in de nabijheid van de ventilator. Dit om een elektrische schok te voorkomen,
- Gebruik de ventilator niet in de badkamer of in andere ruimtes waarin de ventilator gemakkelijk in contact met water kan komen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact indien de ventilator niet wordt gebuikt, verplaatst moet worden of bij onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.
- Doe de ventilator nooit aan in vertrekken met explosief gas of terwijl je ontvlambare oplosmiddelen gebruikt.
- Plaats de ventilator niet in de buurt van open vuur, een gaskookplaat of een andere verwarmingsplaat.
- Sluit de ventilator niet aan indien het snoer beschadigd is en/of de ventilator storing geeft.
- Vermijd contact met de bewegende ventilatoronderdelen.
- Steek geen voorwerpen in de ventilator.
- Houdt de ventilator buiten bereik van kleine kinderen, onbevoegde personen en dieren.
- Laat voldoende ruimte vrij rondom de ventilator.
- De ventilator altijd op een vlakke, droge ondergrond plaatsen.
- Gebruik de ventilator niet als het rooster verwijderd of beschadigd is.
- Bij beschadiging of breuk van de voedingskabel deze door een erkend servicebedrijf laten repareren of vervangen.
- Bewaar de ventilator op een stofvrije, koele en droge plaats.

**MONTAGE****ONDERDELEN**

- |                             |                                 |                         |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| [1] Voorzijde beschermkap   | [7] Motoras                     | [13] Voet               |
| [2] Propellerdop            | [8] Motorbehuizing              | [14] Borgschroeven voet |
| [3] Propeller               | [9] Oscillatieknop              | [15] Statief            |
| [4] Vergrendelmoer          | [10] Motor                      | [16] Knikarm            |
| [5] Achterzijde beschermkap | [11] Borgschroef beschermkappen |                         |
| [6] Haak beschermkap        | [12] Vermogensschakelaars       |                         |

**VOET**

- 1] Maak de schroeven [14] van de voet [13] los.
- 2] Plaats de statief [15] van de ventilator in de voet [13] tot deze vastklikt.
- 3] Maak de schroeven van de voet weer vast om de ventilator en de voet aan elkaar te bevestigen.



## BESCHERMKAP EN PROPELLER

- 1] Schuif de achterzijde van de beschermkap **5** over de motoras **7**. Zorg ervoor dat de haak **6** zich recht aan de bovenzijde bevindt. De uitsparingen van de beschermkap **5** schuiven nu over de noppen van de motorbehuizing **8**. Zodat de beschermkap **5** vlak aansluit op de motorbehuizing **8**.
- 2] Schuif nu de vergrendelmoer **4** over de motoras **7** en draai deze met de klok mee vast. [Volg de pijl in de richting van Tighten].
- 3] Schuif nu de propeller **3** over de motoras **7** en zorg ervoor dat de uitsparing aan de achterzijde van de propeller in de pin van de motoras valt.
- 4] Draai nu de propellerdop **2** tegen de klok in handvast [Volg de pijl in de richting van Tighten]. Houd daarvoor de propeller **3** vast om de propellerdop **2** handvast te draaien
- 5] Plaats de voorzijde van de beschermkap **1** op de achterzijde van de beschermkap **5**. Zorg ervoor dat de schroef gaten van de beschermkappen op elkaar aansluiten. Klik de clipjes **17** van de voorzijde van de beschermkap **1** vast. En draai de borgschroef met het moertje **11** vast om beide kappen aan elkaar te bevestigen en te vergrendelen.

Om de ventilator te demonteren volg je bovenstaande stappen in tegengestelde volgorde. [Volg de pijl in de richting van Loosen].

## WERKING

### BEDIENING

Deze tafelventilator heeft 4 schakelaars **12** op de onderzijde van de statief om de snelheid van de propeller in te stellen.

Stand 0: Uitschakelen

Stand 1: Laag vermogen [ $\pm 1120$  tr./min.]

Stand 2: Half vermogen [ $\pm 1220$  tr./min.]

Stand 3: Vol vermogen [ $\pm 1300$  tr./min.]

### INSCHAKELEN

- 1] Plaats de ventilator op een vlakke ondergrond.
- 2] Steek de stekker in een wand contactdoos.
- 3] Kies de gewenste stand door gebruik te maken van de vermogen schakelaars **12**.
- 4] Stel de luchtstroom af naar jouw behoefte door middel van het richten van de ventilator. Draai hiervoor de schroef op de knikarm **15** los en duw voorzichtig de beschermkappen naar boven of beneden in de gewenste positie. Draai daarna de schroef weer vast.

### OSCILLEREN

Dit apparaat heeft een oscillerende functie. Het apparaat roteert dan automatisch  $80^{\circ}$  van links naar rechts. Druk de oscillatieknop **9** in om deze functie te activeren, trek de oscillatieknop **9** uit om het toestel in een vaste stand te zetten.

## ONDERHOUD

Deze ventilator heeft weinig onderhoud nodig. Volg onderstaande stappen om de ventilator te reinigen.

- 1] Zet eerst de ventilator uit [stand 0].
- 2] Haal de stekker uit de wand contact doos.
- 3] Maak de ventilator schoon met een zachte, licht vochtige doek of zachte borstel. Let op: geen grote hoeveelheden water gebruiken, wanneer dit in de motor komt kan er kortsluiting optreden.
- 4] Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- 5] Om de propeller te reinigen, draai je de schroef los uit de bovenkant van de rand van de beschermkap.
- 6] Vervolgens verwijder je de beschermkap door de klemmen los te maken.
- 7] Plaats de voorzijde van de beschermkap terug door alle klemmen vast te klemmen en de schroef weer vast te draaien.

Bij beschadiging of breuk van de voedingskabel deze door een erkend servicebedrijf laten repareren of vervangen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Waarde
Snoer lengte	1,8 m.
Snelheid stand 1	24 W. / 1120 tr./min.*
Snelheid stand 2	28 W. / 1220 tr./min.*
Snelheid stand 3	34,1 W. / 1300 tr./min.*
Gewicht	1,8 kg.
Maximaal ventilatordebiet [F]	26,5 m <sup>3</sup> /min.
Opgenomen vermogen [P]	34,1 W.
Bedrijfswaarde [SV]	0,8 [m <sup>3</sup> /min]/W.
Geluidsvermogen van de ventilator [LWA]	51 dB[A]
Maximale luchtsnelheid [C]	2,4 m/sec.
Seizoensverbruik [Q]	10,9 kWh/a
Meetnorm voor bedrijfswaarde	IEC 60879:1986 [corr. 1992]
Contactgegevens voor nadere informatie	HANDSON, Postbus 100, 3830 AC Leusden, Nederland

\* ± 10% afwijking mogelijk

## GARANTIE

De garantieperiode bedraagt 24 maanden en begint bij de overdracht, die door een originele aankoopbon bewezen moet kunnen worden. Uitgezonderd van de garantie zijn de slijtbare onderdelen en de schades die ontstaan zijn door het gebruik van verkeerde accessoires, door reparaties met onderdelen die niet origineel bij dit apparaat horen, door gebruik van geweld, door slag en breuk, alsook door opzettelijke overbelasting van de motor. De leverancier behoudt zich het recht voor om verantwoordelijkheid af te wijzen wanneer anderen dan zijn service personeel reparaties hebben verricht.



### Wees vriendelijk voor het milieu!

Jouw ventilator bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever dit product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in jouw gemeente.



### Deze ventilator is dubbel geïsoleerd!

De stekker hoeft niet in een geaard wand contactdoos te worden aangesloten.

## GÉNÉRALITÉS




Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement. Utilisez le ventilateur exclusivement comme décrit dans le présent mode d'emploi. Tout autre usage risque de provoquer incendie ou électrocution..

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce ventilateur est conçu pour un usage domestique et non pour un usage professionnel ou à l'extérieur.
- Pour des raisons de sécurité, les personnes non familiarisées avec ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser cet appareil.
- L'utilisation de cet appareil est interdite aux enfants de moins de 16 ans et aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, comme décrit dans le mode d'emploi.
- Pour prévenir le risque d'électrocution, tout dispositif limitant le régime de rotation du ventilateur est interdit.
- Avant de raccorder le ventilateur au réseau, contrôler si la puissance du ventilateur [230V - 50Hz] correspond à la tension du réseau de votre habitation.
- Pour éviter les risques d'électrocution, ne placez jamais le ventilateur dans une ouverture de fenêtre ou à tout autre endroit où il risque d'être mouillé ou humide. N'utilisez pas d'aérosol à proximité du ventilateur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la salle de bains ou tout autre endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsqu'il faut le déplacer, pour nettoyer par exemple, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil en présence de gaz explosif ou de produits inflammables.
- Ne posez jamais le ventilateur à proximité de flammes nues, d'une table de cuisson au gaz ou autre plaque de chauffage.
- Ne branchez jamais un appareil défectueux ou dont le cordon d'alimentation est abîmé.
- Évitez tout contact avec les parties mobiles de l'appareil.
- N'introduisez jamais d'objets dans l'appareil.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants, des personnes non autorisées et des animaux.
- Prévoyez un dégagement suffisant autour de l'appareil.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Ne branchez jamais un appareil dont le capot de protection est abîmé ou absent.
- En cas de détérioration ou de coupure du cordon d'alimentation, faites le remplacer par un installateur agréé.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, frais et hors poussière.


**MONTAGE****PIÈCES**

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| [1] Grille de protection [avant]   | [7] Axe moteur             |
| [2] Capuchon de l'hélice           | [8] Bloc moteur            |
| [3] Hélice                         | [9] Bouton de rotation     |
| [4] Écrou de blocage               | [10] Moteur                |
| [5] Grille de protection [arrière] | [11] Vis de blocage        |
| [6] Crochet grille de protection   | [12] Sélecteurs de vitesse |

- |                   |
|-------------------|
| [13] Socle        |
| [14] Vis de socle |
| [15] Statif       |
| [16] Articulation |

**PIED**

- 1] Détachez la vis du socle **13**.
- 2] Mettez en place le statif **14** du ventilateur en veillant à bien emboîter le bouton de blocage dans le socle **13** - un déclic se fait entendre.
- 3] Serrez la vis pour assembler le socle **13** et le statif du ventilateur.



## GRILLE DE PROTECTION ET HÉLICE

- 1] Glissez la partie arrière de la grille de protection **5** sur l'axe moteur **7**. Vérifiez que le crochet **6** se trouve bien dans le haut. Les encoches de la grille **5** se fixent sur les pattes du bloc moteur **8**. La grille **5** se trouve ainsi contre le bloc moteur **8**.
- 2] Placez l'écrou de blocage **4** sur l'axe moteur **7** et serrez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. [Dans le sens de la flèche Tighten]
- 3] Posez l'hélice **3** sur l'axe moteur **7** en veillant à ce que son ergot soit dans l'encoche à l'arrière de l'hélice **3**.
- 4] Serrez ensuite le capuchon de l'hélice **[11]** à la main en tournant vers la gauche [Dans le sens de la flèche Tighten]. Tenez l'hélice **[3]** pour serrer manuellement le capuchon **[11]**.
- 5] Placez l'avant de la grille **1** sur la partie arrière **4**. Vérifiez que les trous des vis correspondent. Fermez les petits clips **17** de l'avant de la grille **1**. Serrez le boulon pour assembler fermement les deux parties de la grille.

Pour démonter le ventilateur, il suffit d'effectuer ces différentes étapes dans l'ordre inverse, en suivant les flèches Loosen pour desserrer les éléments.

## UTILISATION

### SÉLECTEURS DE VITESSE

Le pied de ce ventilateur de table est muni de 4 boutons **12** permettant de régler la vitesse de l'hélice.

- Position 0: Éteindre
- Position 1: Vitesse lente [ $\pm 1120$  tr./min.]
- Position 2: Vitesse moyenne [ $\pm 1220$  tr./min.]
- Position 3: Pleine vitesse [ $\pm 1300$  tr./min.]

### MISE EN MARCHE

- 1] Placez le ventilateur sur une surface plane.
- 2] Branchez la fiche dans une prise de courant.
- 3] Sélectionnez la puissance souhaitée à l'aide des sélecteurs de vitesse **12**.
- 4] Orientez le ventilateur dans la direction souhaitée. Desserez la vis sur l'articulation **15** et appuyez délicatement sur la grille pour l'incliner vers le haut ou le bas jusqu'à obtenir la position voulue. Et resserrez la vis.

### ROTATION

Cet appareil possède une fonction de rotation **9**. Il peut tourner automatiquement de 80° de gauche à droite. Pour activer cette fonction, enfoncez le bouton de rotation **9**: relevez le bouton pour désactiver la fonction.

## ENTRETIEN

Ce ventilateur ne requiert que peu d'entretien. Voici comment le nettoyer.

- 1] Mettez le sélecteur de vitesse sur [0].
- 2] Retirez la fiche de la prise de courant.
- 3] Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide ou une brosse douce. Attention: n'utilisez pas d'eau: en contact avec le moteur, l'eau risque de provoquer un court-circuit.
- 4] Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- 5] Pour nettoyer l'hélice, dévissez la vis située au bas du capot de protection. Détachez ensuite les pattes de fixation pour dégager le capot de protection.
- 6] Pour reposer le capot, remettez toutes les pattes en place et resserrez la vis.

En cas de détérioration ou de coupure du cordon d'alimentation, faites le remplacer par un installateur agréé.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Valeur
Longueur de cordon	1,8 m.
Position de vitesse 1	24 W. / 1120 tr./min.*
Position de vitesse 2	28 W. / 1220 tr./min.*
Position de vitesse 3	34,1 W. / 1300 tr./min.*
Poids	1,8 kg.
Débit max. du ventilateur [F]	26,5 m <sup>3</sup> /min.
Puissance nominale [P]	34,1 W.
Valeur de service [SV]	0,8 [m <sup>3</sup> /min.]/W.
Puissance sonore du ventilateur [LWA]	51 dB[A]
Débit d'air maximum [C]	2,4 m./sec.
Consommation saisonnière [Q]	10,9 kWh/a
Normes de mesure de la valeur de service	IEC 60879:1986 [corr. 1992]
Coordinnées pour plus d'informations	HANSDON, Postbus 100, 3830 AC Leusden, Nederland / Pays-Bas

\* ± 10% déviation possible

## GARANTIE

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat, ticket de caisse original faisant foi. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure ainsi que les dommages résultant d'une utilisation d'accessoires incorrects, de réparations n'utilisant pas les pièces d'origine prévues pour cet appareil, ou consécutifs à des gestes brutaux, des chocs ou à une surcharge intentionnelle du moteur. Le fournisseur se réserve le droit de décliner toute responsabilité en cas de réparations effectuées par du personnel non agréé par ses soins.



### Protégez l'environnement!

L'appareil contient des matériaux recyclables. Remettez-le au parc à conteneurs de votre commune..



### Ce ventilateur possède une double isolation!

Il n'est pas nécessaire de le brancher sur une prise avec terre.

## **ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING / MODE D'EMPLOI ORIGINAL**

---



