

**HANDSON.**

# PORTLAND

Statiefventilator 40 cm - 50 W

Ventilateur sur pied 40 cm - 50 W



Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

Mode d'emploi original

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.



Art. 604735

## ALGEMEEN



Voordat je dit apparaat in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het apparaat op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Dit apparaat alleen gebruiken zoals beschreven in deze instructie. Het niet naleven van de belangrijke veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.


Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.


## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Deze ventilator is geschikt voor particulier gebruik binnenshuis. Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel of professioneel gebruik.
- Om veiligheidsredenen mogen personen die niet met deze gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn deze ventilator niet gebruiken.
- Kinderen onder de 16 jaar en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die niet in staat zijn het apparaat te monteren en te hanteren zoals in deze gebruiksaanwijzing staat omschreven, mogen dit apparaat niet gebruiken.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mogen er geen producten toegepast worden die het toerental van de ventilator beperken.
- Controleer voordat je de ventilator aansluit of het voltage van de ventilator [230V - 50Hz] overeenkomt met de netspanning in jouw woning.
- Plaats de ventilator niet in een raamopening of op andere plaatsen waar de ventilator vochtig [nat] kan worden. Gebruik geen spuitbus in de nabijheid van de ventilator. Dit om een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik de ventilator niet in de badkamer of in andere ruimtes waarin de ventilator gemakkelijk in contact met water kan komen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact indien de ventilator niet wordt gebruikt, verplaatst moet worden of bij onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.
- Doe de ventilator nooit aan in vertrekken met explosief gas of terwijl je ontvlambare oplosmiddelen gebruikt.
- Plaats de ventilator niet in de buurt van open vuur, een gaskookplaat of een andere verwarmingsplaat.
- Sluit de ventilator niet aan indien het snoer beschadigd is en/of de ventilator storing geeft.
- Vermijdt contact met de bewegende ventilatoronderdelen.
- Steek geen voorwerpen in de ventilator.
- Houdt de ventilator buiten bereik van kleine kinderen, onbevoegde personen en dieren.
- Laat voldoende ruimte vrij rondom de ventilator.
- De ventilator altijd op een vlakke, droge ondergrond plaatsen.
- Gebruik de ventilator niet als het rooster verwijderd of beschadigd is.
- Bij beschadiging of breuk van de voedingskabel deze door een erkend servicebedrijf laten repareren of vervangen.
- Bewaar de ventilator op een stofvrije, koele en droge plaats.

## MONTAGE

Draai voor montage de schroeven **17** en vergrendelingen **13** **14** los.





## VOET, STATIEF EN MOTORBEHUIZING

- 1] Schuif de twee voeten **18** in elkaar [STAP **A**].
- 2] Plaats het statief **16** op de bovenzijde van de voetsteun **18** [STAP **B**].
- 3] Draai de schroeven **17** vast om het statief en de voetstuk te monteren [STAP **C**].
- 4] Schuif de afdekcap **15** over het statief [STAP **D**]. En draai de statiefvergrendeling **14** vast op het statief [STAP **E**].
- 5] Schuif nu het statief met de voetsteun in de motorbehuizing. Draai de borgschroef **13** nu vast om het statief met de motorbehuizing aan elkaar te bevestigen [STAP **F**].

## BESCHERMKAP EN PROPELLER

- 1] Schuif de achterzijde van de beschermkap **5** over de motoras **7**. Zorg ervoor dat de haak **6** zich recht aan de bovenzijde bevindt. De uitsparingen van de beschermkap **6** schuiven nu over de noppen van de motorbehuizing **8**. Zodat de beschermkap **6** vlak aansluit op de motorbehuizing **8** [STAP **G**].
- 2] Schuif nu de vergrendelmoer **4** over de motoras **7** en draai deze met de klok mee vast. [Volg de pijl in de richting van Tighten] [STAP **H**].
- 3] Schuif nu de propeller **3** over de motoras **7** en zorg ervoor dat de uitsparing aan de achterzijde van de propeller **3** in de pin van de motoras **7** valt [STAP **I**].
- 4] Draai nu de propellerdop **2** tegen de klok in handvast [Volg de pijl in de richting van Tighten]. Houd daarvoor de propeller **3** vast om de propellerdop **2** handvast te draaien. [STAP **J**].
- 5] Plaats de voorzijde van de beschermkap **1** op de achterzijde van de beschermkap **5**. Zorg ervoor dat de schroef gaten **20** van de beschermkappen op elkaar aansluiten. Klik de clipjes **21** van de voorzijde van de beschermkap **1** vast. En draai de schroef met het moertje **19** vast om beide kappen aan elkaar te bevestigen en te vergrendelen. [STAPPEN **K** **L**].

Om de ventilator te demonteren volg je bovenstaande stappen in tegengestelde volgorde. Volg nu de pijlen in de richting van Loosen om de onderdelen los te draaien.

## WERKING

### BEDIENING

De statiefventilator kan zowel bediend worden met de knoppen op de motorbehuizing **12** als met de afstandsbediening. De afstandsbediening heeft een bereik van 5 meter. Wanneer een functie is ingeschakeld wordt deze op het display aangegeven door middel van een LED lampje.


### VERMOGEN [SPEED]

Stand 0 - off: Uit

Stand 1 - low: Laag vermogen [ ± 900 tr./min.]

Stand 2 - mid: Half vermogen [ ± 1050 tr./min.]

Stand 3 - high: Vol vermogen [ ± 1180 tr./min.]




## TIJDSCHAKELAAR [TIMER]

Instelbaar tot maximaal 7,5 uur. Door meerdere malen op deze schakelaar te drukken heb je de mogelijkheid om combinaties te maken tussen de tijdsindicaties. De geactiveerde tijd wordt bij elkaar opgeteld. Alle combinaties zijn hierin mogelijk waardoor er een maximale timerfunctie ontstaat van 7,5 uur. Voorbeeld:

- 1h + 2h = 3 uur timer functie. De ventilator zal na 3 uur automatisch uitschakelen.
- 0,5h + 1h + 2h + 4h = 7,5 uur timer functie. De ventilator zal na 7,5 uur automatisch uitschakelen.

## INSCHAKELEN [ON/OFF]

- 1] Plaats de ventilator op een vlakke ondergrond.
- 2] Steek de stekker in een wand contactdoos.
- 3] Kies de gewenste stand door gebruik te maken van de vermogensschakelaars **12**.
- 4] Stel de luchtstroom af naar jouw behoefte door middel van het richten van de ventilator. Duw hiervoor voorzichtig de beschermkappen naar boven of beneden in de gewenste positie. [STAP **N**]
- 5] Om de ventilator in hoogte te verstellen dien je de statiefvergrendeling **14** los te draaien. Schuif dan de statief naar boven of beneden en draai de statiefvergrendeling **14** weer vast. [STAP **0**]



## OSCILLEREN

Dit apparaat heeft een oscillerende functie. Het apparaat roteert dan automatisch 80° van links naar rechts. Druk de oscillatieknop **9** in om deze functie te activeren, trek de oscillatie knop **9** uit om het toestel in een vaste stand te zetten. [STAP **M**]

## ONDERHOUD

Deze ventilator heeft weinig onderhoud nodig. Volg onderstaande stappen om de ventilator te reinigen.

- 1] Zet eerst de ventilator uit [stand 0].
- 2] Haal de stekker uit de wand contact doos.
- 3] Maak de ventilator schoon met een zachte, licht vochtige doek of zachte borstel. Let op: geen grote hoeveelheden water gebruiken, wanneer dit in de motor komt kan er kortsluiting optreden.
- 4] Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- 5] Om de propeller te reinigen, draai je de schroef los uit de bovenkant van de rand van de beschermkap.
- 6] Vervolgens verwijder je de beschermkap door de klemmen los te maken.
- 7] Plaats de voorzijde van de beschermkap terug door alle klemmen vast te klemmen en de schroef weer vast te draaien.

Bij beschadiging of breuk van de voedingskabel deze door een erkend servicebedrijf laten repareren of vervangen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Waarde
Snoer lengte	1,8 m.
Snelheid stand 1	33 W. / 900 tr./min.*
Snelheid stand 2	35 W. / 1050 tr./min.*
Snelheid stand 3	41,7 W. / 1180 tr./min.*
Gewicht	2,75 kg.
Verstelbare hoogte	103 - 125 cm.
Maximaal ventilatordebiet [F]	42,4 m <sup>3</sup> /min.
Opgenomen vermogen [P]	41,7 W.
Elektriciteitsverbruik in stand-by [PSB]	0,3 W.
Bedrijfswaarde [SV]	1,2 [m <sup>3</sup> /min.]/W.
Geluidsvermogen van de ventilator [LWA]	53 dB[A]
Maximale luchtsnelheid [C]	2,4 m./sec.
Seizoensverbruik [Q]	13,7 kWh/a
Meetnorm voor bedrijfswaarde	IEC 60879:1986 [corr. 1992]
Contactgegevens voor nadere informatie	HANDSON, Postbus 100, 3830 AC Leusden, Nederland / Pays-Bas

\* ± 10% afwijking mogelijk

## GARANTIE

De garantieperiode bedraagt 24 maanden en begint bij de overdracht, die door een originele aankoopbon bewezen moet kunnen worden. Uitgezonderd van de garantie zijn de slijtbare onderdelen en de schades die ontstaan zijn door het gebruik van verkeerde accessoires, door reparaties met onderdelen die niet origineel bij dit apparaat horen, door gebruik van geweld, door slag en breuk, alsook door opzettelijke overbelasting van de motor. De leverancier behoudt zich het recht voor om verantwoordelijkheid af te wijzen wanneer anderen dan zijn service personeel reparaties hebben verricht.



**Wees vriendelijk voor het milieu!**  
Jouw ventilator bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever dit product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in jouw gemeente.



**Deze ventilator is dubbel geïsoleerd!**  
De stekker hoeft niet in een geaard wand contactdoos te worden aangesloten.

## GÉNÉRALITÉS



Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement. Utilisez le ventilateur exclusivement comme décrit dans le présent mode d'emploi. Tout autre usage risque de provoquer incendie ou électrocution..


Conserver soigneusement ce mode d'emploi. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce ventilateur est conçu pour un usage domestique et non pour un usage professionnel ou à l'extérieur.
- Pour des raisons de sécurité, les personnes non familiarisées avec ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser cet appareil.
- L'utilisation de cet appareil est interdite aux enfants de moins de 16 ans et aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, comme décrit dans le mode d'emploi.
- Pour prévenir le risque d'électrocution, tout dispositif limitant le régime de rotation du ventilateur est interdit.
- Avant de raccorder le ventilateur au réseau, contrôler si la puissance du ventilateur [230V - 50Hz] correspond à la tension du réseau de votre habitation.
- Pour éviter les risques d'électrocution, ne placez jamais le ventilateur dans une ouverture de fenêtre ou à tout autre endroit où il risque d'être mouillé ou humide. N'utilisez pas d'aérosol à proximité du ventilateur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la salle de bains ou tout autre endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsqu'il faut le déplacer, pour nettoyer par exemple, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil en présence de gaz explosif ou de produits inflammables.
- Ne posez jamais le ventilateur à proximité de flammes nues, d'une table de cuisson au gaz ou autre plaque de chauffage.
- Ne branchez jamais un appareil défectueux ou dont le cordon d'alimentation est abîmé.
- Évitez tout contact avec les parties mobiles de l'appareil.
- N'introduisez jamais d'objets dans l'appareil.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants, des personnes non autorisées et des animaux.
- Prévoyez un dégagement suffisant autour de l'appareil.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Ne branchez jamais un appareil dont le capot de protection est abîmé ou absent.
- En cas de détérioration ou de coupure du cordon d'alimentation, faites le remplacer par un installateur agréé.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, frais et hors poussière.

## MONTAGE

Desserer les vis **17** et les blocages **13 14** avant le montage.




Thigten = Serrer  
Loosen = Desserer

## PIÈCES

- 1] Grille de protection [avant]
- 2] Capuchon de l'hélice
- 3] Hélice
- 4] Écrou de blocage
- 5] Grille de protection [arrière]
- 6] Crochet grille de protection
- 7] Axe moteur
- 8] Bloc moteur
- 9] Bouton de rotation
- 10] Moteur
- 11] Articulation
- 12] Sélecteurs de vitesse
- 13] Vis de blocage
- 14] Blocage du statif
- 15] Coiffe
- 16] Statif
- 17] Écrou de pied
- 18] Pied
- 19] Vis de blocage





## PIED, STATIF ET BLOC MOTEUR

- 1] Glissez les deux pieds **18** ensemble [ÉTAPE **A**].
- 2] Placez le statif **16** sur le dessus du pied **18** [ÉTAPE **B**].
- 3] Serrez les vis **17** pour assembler le statif et le piétement [ÉTAPE **C**].
- 4] Glissez la coiffe **15** dans le statif [ÉTAPE **D**]. Serrez le blocage du statif **14** dans le statif [ÉTAPE **E**].
- 5] Introduisez à présent l'ensemble statif et piétement dans le bloc moteur. Serrez la vis de blocage **13** pour assembler le pied au bloc moteur [ÉTAPE **F**].

## GRILLE DE PROTECTION ET HÉLICE

- 1] Glissez la partie arrière de la grille de protection **5** sur l'axe moteur **7**. Vérifiez que le crochet **6** se trouve bien dans le haut. Les encoches de la grille **6** se fixent sur les pattes du bloc moteur **8**. La grille **6** se trouve ainsi contre le bloc moteur **8** [ÉTAPE **G**].
- 2] Placez l'écrou de blocage **4** sur l'axe moteur **7** et serrez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. [Dans le sens de la flèche Tighten] [ÉTAPE **H**].
- 3] Posez l'hélice **3** sur l'axe moteur **7** en veillant à ce que son ergot soit dans l'encoche à l'arrière de l'hélice **3** [ÉTAPE **I**].
- 4] Tournez ensuite le capuchon de l'hélice **2** à la main vers la gauche [Dans le sens de la flèche Tighten]. Tenez l'hélice **3** pour serrer manuellement le capuchon **2**. [ÉTAPE **J**].
- 5] Placez l'avant de la grille **1** sur la partie arrière **5**. Vérifiez que les trous des vis **20** correspondent. Fermez les petits clips **21** de l'avant de la grille **1**. Serrez le boulon avec le petit écrou **19** pour assembler fermement les deux parties de la grille. [ÉTAPE **K L**].

Pour démonter le ventilateur, il suffit d'effectuer ces différentes étapes dans l'ordre inverse, en suivant les flèches Loosen pour desserrer les éléments.

## UTILISATION

### COMMANDE

La commande du ventilateur se fait au moyen des boutons **12** sur le bloc moteur ou sur la télécommande. La télécommande a une portée de 5 mètres.

Lorsqu'une fonction est mise en marche, le témoin correspondant s'allume sur l'afficheur [témoin lumineux LED].


### INTERRUPTEUR DE PUISSANCE [SPEED]

Position 0 - off: Éteindre

Position 1 - low: Vitesse lente [ ± 900 tr./min.]

Position 2 - mid: Vitesse moyenne [ ± 1050 tr./min.]

Position 3 - high: Pleine vitesse [ ± 1180 tr./min.]




## MINUTERIE (TIMER)

Programmable jusqu'à maximum 7,5h. En appuyant plusieurs fois sur cet interrupteur, vous avez la possibilité de faire des combinaisons des indications de temps. Le temps activé sera additionné. Toutes les combinaisons sont possibles avec un maximum de 7,5h. Exemple::

- 1h + 2h = 3 heure fonction de minuterie. Le ventilateur s'arrête automatiquement après 3 heures.
- 0,5h + 1h + 2h + 4h = 7,5 heure fonction de minuterie. Le ventilateur s'arrête automatiquement après 7,5 heures.

## ACTIVER

- 1] Placez le ventilateur sur une surface plane.
- 2] Branchez la fiche dans une prise de courant.
- 3] Sélectionnez la puissance souhaitée à l'aide des sélecteurs de vitesse **12**.
- 4] Orientez le ventilateur dans la direction souhaitée. Appuyez délicatement sur la grille pour l'incliner vers le haut ou le bas jusqu'à obtenir la position voulue. [ÉTAPE **N**].
- 5] Pour modifier la hauteur du ventilateur, desserrez la vis de blocage du statif **14**. Faites coulisser le statif vers le haut ou le bas puis resserrez la vis de blocage du statif **14**. [ÉTAPE **0**]



## ROTATION

Cet appareil possède une fonction de rotation. Il peut tourner automatiquement de 80° de gauche à droite. Pour activer cette fonction, enfoncez le bouton de rotation **9**; relevez le bouton **9** pour désactiver la fonction. [ÉTAPE **M**]

## ENTRETIEN

Ce ventilateur ne requiert que peu d'entretien. Voici comment le nettoyer.

- 1] Mettre le sélecteur de vitesse sur [0].
- 2] Retirez la fiche de la prise de courant.
- 3] Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide ou une brosse douce. Attention: n'utilisez pas d'eau: en contact avec le moteur, l'eau risque de provoquer un court-circuit.
- 4] Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- 5] Pour nettoyer l'hélice, dévissez la vis située au bas du capot de protection. Détachez ensuite les pattes de fixation pour dégager le capot de protection.
- 6] Pour reposer le capot, remettez toutes les pattes en place et resserrez la vis..

En cas de détérioration ou de coupure du cordon d'alimentation, faites le remplacer par un installateur agréé.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Valeur
Longueur de cordon	1,8 m.
Position de vitesse 1	33 W. / 900 tr./min.*
Position de vitesse 2	35 W. / 1050 tr./min.*
Position de vitesse 3	41,7 W. / 1180 tr./min.*
Poids	2,75 kg.
Hauteur réglable	103 - 125 cm.
Débit max. du ventilateur [F]	42,4 m <sup>3</sup> /min.
Puissance nominale [P]	41,7 W.
Électricité consommée en mode veille [PSB]	0,3 W.
Valeur de service [SV]	1,2 [m <sup>3</sup> /min.]/W.
Puissance sonore du ventilateur [LWA]	53 dB[A]
Débit d'air maximum [C]	2,4 m./sec.
Consommation saisonnière [Q]	13,7 kWh/a
Normes de mesure de la valeur de service	IEC 60879:1986 [corr. 1992]
Coordonnées pour plus d'informations	HANDSON, Postbus 100, 3830 AC Leusden, Nederland / Pays-Bas

\* ± 10% déviation possible

## GARANTIE

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat, ticket de caisse original faisant foi. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure ainsi que les dommages résultant d'une utilisation d'accessoires incorrects, de réparations n'utilisant pas les pièces d'origine prévues pour cet appareil, ou consécutifs à des gestes brutaux, des chocs ou à une surcharge intentionnelle du moteur. Le fournisseur se réserve le droit de décliner toute responsabilité en cas de réparations effectuées par du personnel non agréé par ses soins.



### Protégez l'environnement!

L'appareil contient des matériaux recyclables.  
Remettez-le au parc à conteneurs de votre commune.



### Ce ventilateur possède une double isolation!

Il n'est pas nécessaire de le brancher sur une prise avec terre.

